



Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig vor dem Anbau der Blumenkastenhalterung durch!

**Vario-Fix**<sup>®</sup>  
Die sturmsichere  
Blumenkastenhalterung



# Montageanleitung für Blumenkastenhalterung-Duo

## Information:

Die Blumenkastenhalterung-Duo zeichnet sich dadurch aus, dass sie ohne zu bohren sturmsicher an Fensterbänken (6) außen angebracht werden kann. Eine Befestigung ist ausschließlich an Fensterbänken aus Terrazzo, Naturstein und Aluminium oder Blech etc. durch Klemmen zu realisieren. Bei Fensterbänken aus Terrazzo und Stein ist die Montage nur möglich, wenn unter der Fensterbank eine 5mm tiefe Wasser-Abtropfnut (5) vorhanden ist. Die Blumenkastenhalterung-Duo ist für Blumenkästen mit einem Grundmaß von 12 oder 15 cm geeignet. Der Blumenkasten wird vor der Fensterbank in die Halter eingesetzt.

## Beschreibung der Halterung:

Die Halterung wird generell paarweise für einen Blumenkasten montiert. Die beiden Klemmbügel (1) sind aus nicht rostendem Bandstahl (3mm dick und 30mm breit) gefertigt. Die Form der Halter wurde handelsüblichen Blumenkästen angepasst. Die Klemmplatte (2) wird mit der Feststell-Schraube (4) an die Halterung geschraubt und die Blumenkastenhalterung-Duo an der Fensterbank (6) befestigt. In die Klemmplatte wird jeweils eine PVC-Sechskantschraube (3) geschraubt. Diese stützt die Halterung an der Hauswand (7) ab.

## Was unbedingt zu beachten ist:

Achtung! Vor dem Anbringen der Halterung ist sicher zu stellen, dass sich keine Personen unterhalb der Montagestelle befinden. Bei starkem Wind oder gar Sturm ist die Montage zu unterlassen.

## Wichtige Voraussetzung einer erfolgreichen Montage:

Die Fensterbank (6) muss fest mit dem Mauerwerk (7) oder dem Fenster verbunden sein. Die Fensterbank muss mindestens 30mm, max. 70mm Überstand zur Außenfassade haben. Die Wasser-Abtropfnut (5) muss eine Tiefe von 5mm besitzen. Die Fensterbank muss generell fest und stabil sein. Sie darf nicht porös oder gar ausgerissen sein. Der Außenputz und das Mauerwerk darunter müssen fest sein. Falls die Montage mit einer Leiter erfolgt, sollte zur Sicherheit eine zweite Person mit vor Ort sein. Ein sicherer und fester Stand der Leiter ist zu garantieren.

## Werkzeugbedarf:

Maulschlüssel mit Schlüsselweite SW 10 und 13mm.

## Montage bei Terrazzo- oder Steinfensterbänken und bei Fensterbänken aus Aluminium oder Blech:

Der Abstand der beiden Haltebügel zueinander wird entsprechend der Größe des Blumenkastens festgelegt (jeweils ca. 10cm vom Außenrand des Blumenkastens nach innen). Bei der Befestigung der Halterung an Terrazzo- oder Steinfensterbänken etc. wird die Klemmplatte (2) entlang des Schlitzes der Halterung nach oben in die Wasser-Abtropfnut (5) so tief wie möglich (mindestens 5mm) geschoben. Danach muss die Feststell-Schraube (4) mit dem Maulschlüssel SW 10 fest angezogen werden. Anschließend muss noch die PVC-Spannschraube (3) gegen die Hauswand (7) gedreht werden, bis eine Abstützung zwischen Bügel und Hauswand (7) hergestellt ist. Die PVC-Spannschraube (3) **darf nicht verbogen** montiert sein! Eine Festigkeitsprüfung ist durch Rütteln mit der Hand abschließend durchzuführen. Wenn beide Halterungen angebracht wurden, kann der Blumenkasten eingesetzt werden.

Bei der Befestigung der Blumenkastenhalterung-Duo an Fensterbänken (6) aus Aluminium oder Blech etc. ist ähnlich vorzugehen. In diesem Fall muss die Klemmplatte (2) jedoch um 180° gedreht und hinter dem Vorderschenkel der Fensterbank (6) eingefädelt werden. Danach muss die Klemmplatte (2) nach oben bis zum Anschlag geschoben werden. Mit dem Maulschlüssel SW 10 wird nun die Feststellschraube (4) fest angezogen. Die Abstützung zur Hauswand ist genau wie bereits oben beschrieben vorzunehmen indem die PVC-Spannschraube (3) gegen die Hauswand (7) gedreht wird.

## Sicherheits- und Haftungshinweise:

Die Halterung ist nur für die Befestigung von Blumenkästen mit Bepflanzung zulässig. Bei unsachgemäßer Montage oder anderer Verwendung übernimmt der Hersteller keine Haftung für Personen- und / oder- Sachschäden jeglicher Art. Der Monteur muss sich nach Abschluss der Arbeiten durch Sichtkontrolle sowie Rütteln am Blumenkasten und der Halterung vergewissern, ob diese sicher und fest sitzt. Der bepflanzte Blumenkasten darf **25kg nicht überschreiten!** Eine regelmäßige Kontrolle der Halterung ist unbedingt notwendig, beim Erneuern der Bepflanzung müssen die beiden Halter ebenfalls auf festen Sitz an der Fensterbank überprüft werden!

## Die sichere Befestigung für Blumenkästen an Fensterbänken!

Unsere Video-Montageanleitung finden Sie unter [www.vario-fix.de/video.html](http://www.vario-fix.de/video.html) oder wenn Sie den QR-Code mit Ihrem Smartphone scannen



## Montagebeispiele:

